

Checklista 9

Arbetsbeskrivning: Underhåll av ädelträfönster teak / ek / lärk

enligt ISO 9001

1. Underbehandling/rengöring för samtliga träslag

Tvätta och skölj hela ytan. Bortskrapning, bortslipning av alla löst sittande färg-/oljeskikt.
Slipning av hela ytan med slippapper.

Ev. gråträ avslipas. Hörn och kanter avrundas.

Avtorkning. (max 15% fuktkvot)

[Om t.ex. en ek-yta är svårt nedgången och missfärgad kan ev. en blekning av ytan ske med hjälp av oxalsyra.]

2. Ytbehandling

Två (3) gånger strykning är normalbehandling, med 1-2 dygns torktid mellan strykningarna.
På hårt uttorkade, spruckna ytor kan det krävas ytterligare en strykning/oljning.
Detta gäller speciellt för karm- och bågbottenstycken.

2.1 Teakfönster

Två (3) gånger oljning med teakolja.

Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter circa 15 min.

2.2 Ekfönster

Två (3) gånger oljning med träolja. Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter circa 15 min.
Alternativ behandling med båtlack två gånger.

2.3 Lärkfönster

Två (3) gånger oljning med träolja. Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter circa 15 min.

Vill man återskapa den ursprungliga kulören på grånat trä, skall man använda pigmenterad olja.
Skall man måla om med fönsterfärg, bör man vänta 1-2 år.

3. *Behandling av ädelträfönster bör utföras vart 3:e år !*

4. *Checklista 9 gäller även för:*

Arbetsbeskrivning: Underhåll av **ädelträfasader**
[teakfasad – ekfasad – lärkfasad och cederfasad]

AN, 9 dec.2014