

## Checklista 9 - Underhåll av ädelträfönster teak / ek / lärk enligt ISO 9001

### Arbetsbeskrivning:

#### 1. Underbehandling/rengöring för samtliga träslag

Tvätta och skölj hela ytan. Bortskrapning, bortslipning av alla löst sittande färg-/oljeskikt. Slipning av hela ytan med slippapper.

Ev. gråträ avslipas. Hörn och kanter avrundas.

Avtorkning. Max 15% fuktkvot före ytbehandling.

**Blekning:** Om t.ex. en ek-yta är svårt nedgången och missfärgad kan ev. en blekning av ytan ske med hjälp av oxalsyra eller väteperoxid. Läs tillverkarens rekommendation.

#### 2. Ytbehandling

Tre gånger strykning är normalbehandling, med 1-2 dygns torktid mellan strykningarna.

På hårt uttorkade, spruckna ytor kan det krävas ytterligare strykning/oljning.

Detta gäller speciellt för karm- och bågbottenstycken.

##### 2.1 Teakfönster

3 - 6 gånger oljning med teakolja.

Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter cirka 15 min.

##### 2.2 Ekfönster

3 - 6 gånger oljning med träolja. Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter cirka 15 min.

Alternativ behandling med båtlack två gånger.

##### 2.3 Lärkfönster

3 - 6 gånger oljning med träolja. Olja som ej penetrerar in bör torkas av efter cirka 15 min.

Vill man återskapa den ursprungliga kulören på grånat trä, skall man använda pigmenterad olja.

Skall man måla om med fönsterfärg, bör man vänta 1-2 år.

#### 3. **Behandling av ädelträfönster bör utföras vart 3:e år !**

Önskar Ni behålla ädelträets ljushet, bör dessa behandlas vartannat år.

#### 4. **Checklista 9 gäller även för:**

Underhåll av ädelträfasader såsom;

teak -- ek -- lärk -- ceder

AN, dec 2017