



# Arbetsbeskrivning - KARM



## 1. Fönsterskydd

Använd vid behov fönsterskydd för att skapa inomhusklimat runt karmen. Komplettera med värmefläkt.



## 2. Demontering/justering - Upphängning/Montering

Littera/märk bågar som ska lyftas ner. Markera på bågen där justering/hyvlning behöver utföras. Beslag återmonteras och justeras i samband med upphängning av bågen. Funktion kontrolleras. Lås och gångjärn smörjs med olja SAE 20.



## 3a. Färgborttagning (=trärent)

Färg, fekanter och gråträ avlägsnas genom uppskrapning och slipning i träs längdriktning. Hörn och kanter avrundas. Bearbetade ytor finputsas för hand. Rengjorda ytor torkas av.

## 3b. Färgrengöring

Tvätta och skölj hela ytan. Bortskrapning, bortslipning av alla löst sittande färgskikt. Slipning av hela ytan med slippapper. Nedslipning av skarpa kanter mellan renskrapad yta och intakt färg. Gråträ avslipas. Hörn och kanter avrundas. Rengjorda ytor avtorkas.



## 4. Fönsterbleck

Kontrollera fönsterbleckets fall, anslutningar och gavlar så att vatten leds bort från väggen. Slå in lös spik, komplettera med karmspik. Skrapa, slipa bort lös färg och droppfärg. Tvätta. Täta med silikonkitt i avslutningar, skarvar och hörn. Grundmåla och färdigstryk 2 gånger.



## 5. Impregnerande Olja, Grundfärg och Målning

Trärens ytor behandlas med impregnerande grundolja. Ändträ behandlas särskilt noga. Överskottsolja torkas bort. Grundfärg i avvikande kulör, stryks direkt efter oljning, vått i vått. Färdigstrykning utföres 2 gånger med oljealkydfärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar. Anti-kvariska/kulturmärkta fönster: Färdigstrykning utföres 2 ggr med linoljefärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar.



## 6. Tätlist

Samtliga lister, tejp, stift, spik, klammer och lim avlägsnas från både båge och karm. Falsytor avjämnas. Silikonlist limmas enligt leverantörens anvisningar. Olika dimensioner kan krävas i samma fönster. Justera fönsterlås och fönstervred så det går lätt att öppna och stänga.